



S' TEDDY

FAUTEUIL POUR ENFANTS: notice d'utilisation

AVERTISSEMENT:

Ce fauteuil de loisir pour enfant est destiné à un usage intérieur en habitation, dans une pièce où il ne peut y avoir de danger pour l'enfant.

Il doit être utilisé posé sur le sol; tout autre usage est déconseillé, voire peut s'avérer dangereux.

En particulier il ne doit pas être utilisé comme siège dans une automobile ou tout autre moyen de transport.

Il est déconseillé de laisser les enfants sans surveillance.

La sécurité n'est assurée que si ce fauteuil est utilisé conformément aux recommandations de cette notice, sans modification de l'usage, ou de tout ou partie du fauteuil lui-même.

CONSEILS D'ENTRETIEN:

La housse de ce fauteuil est amovible et lavable.

Déhoussage: défaire la fermeture zip sous le siège ainsi que les agrafes des lacets qui servent à son bon maintien. puis ôter la housse. Ne pas utiliser le fauteuil sans sa housse.

Lavage: à la main et au savon.



GARANTIE:

La société RENOLUX France Industrie garantit ce fauteuil pour enfants pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la présente notice ou entraînant une modification du fauteuil ne saurait engager la responsabilité de la société RENOLUX.

Pour toute réclamation, retourner cette notice au magasin, accompagnée de son ticket de caisse.