



Renolux

CODODO SIDENEST



« **IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.** »

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser ce produit avant d'avoir lu les instructions d'utilisation.
- Ne plus utiliser le produit dès lors que l'enfant peut s'asseoir, s'agenouiller ou se lever seul.
- Le fait de placer d'autres articles dans le produit peut provoquer des risques de suffocation.
- Ne pas placer le produit près d'un autre produit qui pourrait présenter un risque de suffocation ou de strangulation, par exemple ficelles, cordons de store/de rideau, etc.
- Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le produit.
- Utiliser uniquement le matelas vendu avec ce berceau.
- Ne pas ajouter un second matelas sur celui-ci. Risques de suffocation.
- Pour éviter tout risque d'étranglement de l'enfant causé par un choc sur la trachée (gorge) au niveau du côté supérieur adjacent au lit de l'adulte, ce côté supérieur ne doit pas être plus haut que le matelas du lit de l'adulte.
- Pour éviter tout risque d'étranglement de l'enfant, le système de fixation au lit de l'adulte doit toujours être maintenu à l'écart et à l'extérieur du berceau.
- Attention au danger de placer le berceau à proximité de cigarettes en combustion, de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.

CONSEILS D'UTILISATION


- Conforme aux exigences des normes EN1130 et EN16890.
- Le produit doit toujours être placé sur un plan horizontal.
- Les jeunes enfants ne sont pas autorisés à jouer sans surveillance à proximité du berceau.
- Lorsque le produit est utilisé, surtout en « Mode berceau », les roulettes doivent toujours être bloquées
- Tous les dispositifs d'assemblage doivent toujours être convenablement serrés ; veiller à ce qu'aucune vis ne soit desserrée, car l'enfant pourrait y accrocher certaines parties de son corps ou ses vêtements (par exemple cordons, colliers, attaches-sucettes, etc.), ce qui présenterait un risque de strangulation.
- Toutes les opérations d'ouverture et de réglage, de fixation et de positionnement du produit doivent être effectuées exclusivement par un adulte.
- NE PAS utiliser le berceau/cododo si une pièce quelconque est cassée, endommagée ou manquante. Contacter Renolux pour obtenir des pièces de rechange et une documentation avec des instructions si nécessaire. NE PAS remplacer les pièces.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant ou l'importateur.
- Le système de fixation du cododo au lit adulte est fourni avec le cododo et aucun autre système de fixation ne doit être utilisé.
- En mode cododo, ce produit ne doit jamais être utilisé en position inclinée.
- Lorsque le produit est utilisé en « Mode Cododo (Fixation au lit) », avant d'installer bébé, vérifier que les sangles de liaison sont accrochées et tendues correctement.

- Le produit doit être accolé au matelas des parents : il ne doit jamais y avoir d'espace entre la partie inférieure du cododo et le matelas du lit de l'adulte.
- S'il y a un espace entre le côté abaissé du cododo et le lit de l'adulte, **NE PAS** utiliser le produit.
- Il convient de ne pas combler les espaces avec des oreillers, des couvertures ou d'autres articles.
- **DANGER !** Lorsque le produit n'est pas attaché au lit adulte, toujours vérifier que le côté mobile est complètement remonté et que les zip sont complètement fermés.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Les parties textiles doivent être lavées à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse ou en machine programme délicat $\leq 30^{\circ}\text{C}$.
- Pour les mécanismes et les parties plastiques, une utilisation raisonnable vous permettra de profiter durablement de votre produit.

COMPOSANTS




DEUX MODES D'UTILISATIONS

MODE BERCEAU





MODE CODODO



MONTAGE ET UTILISATION EN MODE BERCEAU

OUVERTURE DU BERCEAU

- 1 Soulever les deux montants d'un «coup sec» pour obtenir le blocage de l'articulation, veiller à entendre un «CLIC» témoin du bon verrouillage.
- 2 Placer le matelas au fond du lit côté mousse dessus.



REGLAGE DE LA HAUTEUR


Ce berceau propose 3 hauteurs d'utilisation.

Pour régler la hauteur de bas en haut ou inversement:

- 1 Coulisser les verrous de sécurité de chaque côté du berceau.
- 2 Simultanément tirer vers le haut les deux loquets.
- 3 Soulever ou abaisser le berceau à la hauteur souhaitée.



Pour bloquer une hauteur, veiller à entendre un «CLIC» témoin du bon verrouillage.

- 4 Le berceau peut s'incliner d'un côté ou de l'autre en n'excédant pas un écart de plus d'un niveau.





4

! INCLINAISON UNIQUEMENT EN MODE BERCEAU





MONTAGE ET UTILISATION EN MODE CODODO


LITS ADAPTÉS AU CODODO



OUVERTURE DE LA FENETRE DU CODODO

- 1 Ouvrir les 2 zips situés de chaque côté de la fenêtre en filet.
- 2 Faire glisser les boutons de déverrouillage vers le milieu du tube mobile.
- 3 Simultanément soulever le tube mobile et rabattre la paroi textile.










REGLAGE DE LA HAUTEUR DU CODODO AVEC LE LIT

Aligner l'ouverture de la fenêtre du cododo au même niveau /ou plus bas que le matelas parental.


En aucun cas l'ouverture de la fenêtre du cododo ne doit être au dessus du matelas parental.





FIXATION DU CODODO AU LIT

Veiller à effectuer le réglage en hauteur du cododo (page 6) avant sa fixation.

- 1 Sortir les sangles de la poche textile située sous le filet et la clipper au cododo à l'aide de la boucle.
- 2 Soulever le matelas du lit parental.
- 3 Placer le cododo proche du lit.
- 4 Ouvrir la sangle et la passer autour de la structure du lit parental (sommier tapissier ou sommier à lattes) et fermer la boucle. Même opération pour la seconde sangle.
- 5 Repositionner le matelas parental.
- 6 Plaquer le cododo au lit parental.
- 7 Serrer les sangles en tirant fortement sur le brain de sangle libre. Le cododo doit être en contact avec le lit. Il doit être fixé solidement à la structure du lit parental.







Le système de fixation du cododo au lit adulte est fourni avec le cododo et l'utilisateur ne doit pas utiliser d'autre système de fixation.

Pour éviter tout risque de suffocation dû à un coincement, le cododo doit être correctement fixé au lit de l'adulte au moyen du système de fixation fourni.

Vérifier l'attachement du système de fixation avant chaque utilisation en tirant le cododo loin du lit de l'adulte.



DISTANCE ENTRE LE CODODO ET LE LIT



Accoler le bord du cododo au matelas parental.


Ne laisser aucun espace.

Toujours vérifier que les sangles sont correctement tendues.


DU MODE CODODO AU MODE BERCEAU

- 1 Faire glisser les boutons de déverrouillage vers l'intérieur du tube mobile.
- 2 Simultanément, remonter le tube mobile sur son emplacement d'origine et l'enclencher à la structure.
- 3 Fermer le zip.
- 4 Ranger les sangles dans la poche textile située sous le filet


1




2



3










4



FERMETURE DU PRODUIT

- 1 Retirer le matelas du cododo.
Abaisser la nacelle au maximum:
- 2 Coulisser les verrous de sécurité de chaque côté de la nacelle.
- 3 Simultanément tirer vers le haut les deux loquets.
- 4 Descendre au maximum la nacelle du cododo.
- 5 Saisir la poignée de déverrouillage avec la flèche directionnelle opposée à vous et coulisser le verrou de la poignée à l'aide de votre pouce.
- 6 Simultanément tourner la poignée de déverrouillage en respectant le sens de la flèche.
- 7 Maintenir la poignée dans votre main et pousser vers le bas afin de déverrouiller les jambes et les tubes du cododo.
- 8 Plier le matelas et l'insérer à l'intérieur du cododo.
Le cododo peut être rangé dans son sac de transport.







GARANTIE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ce produit pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

RENOLUX FRANCE INDUSTRIE - ZI Montbertrand 38230 CHARVIEU FRANCE